

آموزش کانفیگ مودم ایسوس DSL-AC52U

برای پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه مودم Asus DSL-AC52U مراحل زیر را انجام دهید.

- ابتدا از طریق آی پی یا 192.168.1.1 IP و یا سایت <http://asus.router.com> به تنظیمات Modem وارد شوید.
- در صفحه باز شده نام کاربری (User Name) و کلمه عبور (Password) را admin بگذارید و Login یا OK را بزنید.
- حال از منو گزینه Quick Internet Setup را انتخاب و Internet Setup را بزنید.
- حال در صفحه باز شده VPI و VCI را مطابق با اطلاعات دریافتی از ارائه دهنده وارد نمایید و Encapsulation Mode را روی LLC و حالت اتصال به اینترنت Internet Connection Type را روی PPPoE قرار دهید.
- این بار در صفحه باز شده نام کاربری و رمز عبوری که شرکت ارائه دهنده اینترنت تان به شما داده را در Username و Password وارد نمایید و Next را بزنید.
- در صفحه باز شده بر روی Next بزنید تا به مرحله بعد بروید.
- حال کشور یا Country و شرکت ارائه دهنده اینترنت ISP را مشخص کنید و روی Next بزنید.
- حال تنظیمات وایرلس را برای هر دو فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز انجام دهید مقدار Network Name (SSID) یا نام وای فای و حالت امنیت Security Wireless بر روی WPA2-Personal-AES و در کادر Network Key رمز عبور وای فای را مشخص و سپس Next را بزنید و در انتها جهت ذخیره اطلاعات بر روی دکمه Save بزنید.

آموزش ریست مودم Asus DSL-AC52U

جهت ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset) مودم ایسوس در پشت مودم یک کلید یا سوراخ ریز وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت چند ثانیه تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem\Router راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.

آموزش افزودن IP Mac به مودم ایسوس DSL-AC52U

برای افزودن آی پی مک IP Mac یا مک فیلتر Mac Filter در مودم ایسوس DSL-AC52U بصورت زیر عمل کنید.

- ابتدا از طریق آی پی 192.168.1.1 وارد تنظیمات مودم شوید.
- حال از منو Advanced Setting گزینه Wireless به Wireless Mac Filter بروید.
- گزینه Mac Filter Mode را Accept کنید و روی علامت (+) یا Add بزنید و MAC Address یا آی پی مک دستگاه هایی که میخواهید اضافه کنید وارد نمایید.
- در پایان روی Apply بزنید.

آموزش مخفی کردن نام وای فای مودم ایسوس DSL-AC52U

جهت مخفی کردن یا Hidden نمودن نام وای فای یا SSID مودم ایسوس DSL-AC52U مراحل زیر را انجام دهید.

۱) ابتدا از طریق آی پی 192.168.1.1 به تنظیمات مودم وارد شوید.

۲) از منو Advanced Setting گزینه Wireless و سپس General را انتخاب نمایید.

۳) گزینه Hide SSID را در دو فرکانس 2.4 , 5 GHz روی Yes قرار دهید.

۴) در پایان روی کلید Apply بزنید.

آموزش تغییر نام و گذرواژه وای فای مودم ایسوس DSL-AC52U

برای تغییر نام و کلمه عبور وای فای Modem\Router بصورت زیر عمل کنید.

۱) ابتدا وارد صفحه تنظیمات مودم شوید.

۲) از منو Advanced Setting گزینه Wireless و سپس General را انتخاب نمایید.

۳) مقدار SSID یا Network Name را به دلخواه تغییر دهید.

۴) در قسمت Network Key ، Password ، Pre-Shared Key ، Passphrase گذرواژه یا کلمه عبور وای فای را تغییر دهید.

۵) در پایان روی Apply بزنید.

آموزش آپدیت فریمور (Firmware) مودم Asus DSL-AC52U

جهت آپدیت فریم ویر مودم ایسوس ابتدا فایل آپدیت فریمور ایسوس DSL-AC52U را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن Firmware کنید.

۱) ابتدا با وارد کردن IP: 192.168.1.1 به تنظیمات مودم بروید.

۲) از منوی تنظیمات Advanced Setting گزینه Administration و سپس گزینه Firmware Upgrade را بزنید.

۳) حال از قسمت New Firmware File روی Browse کلیک کنید و فایل فریم ور دانلود شده را انتخاب کنید سپس روی Upgrade یا

Update بزنید تا آپدیت شود.

شبکه مدرن

سوالات و مشکلات متداول مودم ایسوس DSL-AC52U

- ۱) چگونه مودم را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟
- ۲) چگونه IP Mac دستگاه را بیابیم؟
- ۳) آی پی استاتیک یا IP Static را در مودم چگونه اضافه کنیم؟
- ۴) چگونه از حافظه جانبی USB در مودم ASUS استفاده کنیم؟
- ۵) چگونه مشکل قرمز یا خاموش بودن چراغ اینترنت و ADSL را برطرف کنیم؟
- ۶) هنگام فراموش کردن رمز وای فای مودم چگونه آن را بیابیم؟
- ۷) چگونه از هک شدن Wi-Fi جلوگیری نماییم؟
- ۸) مشکل بروزرسانی نشدن Firewall (فایروال) مودم ایسوس را چگونه برطرف کنیم؟
- ۹) چگونه مشکل وارد نشدن به صفحه تنظیمات نصب و راه اندازی مودم را حل کنیم؟
- ۱۰) مشکل ریست نشدن مودم را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۱) مشکل هنگ کردن یا ثابت ماندن چراغ ها و یا چشمک زدن چراغ ها را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۲) چگونه می توان از تنظیمات مودم فایل پشتیبان تهیه کرد؟
- ۱۳) چگونه برای ارتباط با نرم افزار مودم با کامپیوتر شخصی آدرس IP تعریف کنیم؟

شبکه مدرن