

آموزش کانفیگ روتر ایسوس RT-AC59U

برای پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه روتر Asus RT-AC59U مراحل زیر را انجام دهید.

- ابتدا از طریق آی پی یا IP 192.168.50.1 و یا سایت <http://asus.router.com> به تنظیمات Router وارد شوید.
- در صفحه باز شده نام کاربری (User Name) و کلمه عبور (Password) را admin بگذارید و Login یا OK را بزنید.
- حال از منو گزینه Quick Internet Setup را انتخاب و Internet Setup را بزنید.
- حال در صفحه باز شده در قسمت ISP سرویس دهنده اینترنت و نوع اینترنت یا Connection Type را روی حالت PPPOE قرار دهید و روی Next بزنید.
- این بار در صفحه باز شده نام کاربری و رمز عبوری که شرکت ارائه دهنده اینترنت تان به شما داده را در Username و Password وارد نمایید و Next را بزنید.
- حال تنظیمات وایرلس را انجام دهید مقدار Network Name (SSID) یا نام وای فای و حالت امنیت Encryption بر روی WPA2- Personal-AES و در کادر Network Key رمز عبور وای فای را مشخص و سپس Next را بزنید.
- حال در این صفحه خلاصه ای از اطلاعات وارد شده به شما نمایش داده می شود در صورت تایید روی Finish بزنید.

آموزش ریست روتر Asus RT-AC59U

جهت Reset ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset) روتر ایسوس در پشت روتر یک کلید یا سوراخ ریز وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت چند ثانیه تمامی چراغ های روی روتر یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem\Router راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.

آموزش افزودن IP Mac به روتر ایسوس RT-AC59U

برای افزودن آی پی مک IP Mac یا مک فیلتر Mac Filter در روتر ایسوس RT-AC59U بصورت زیر عمل کنید.

- ابتدا از طریق آی پی 192.168.50.1 وارد تنظیمات روتر شوید.
- حال از منو Advanced Setting گزینه Wireless به Wireless MAC Filter بروید.
- گزینه Mac Filter Mode را Accept کنید و روی علامت (+) یا Add بزنید و MAC Address یا آی پی مک دستگاه هایی که میخواهید اضافه کنید وارد نمایید.
- در پایان روی Apply بزنید.

آموزش مخفی کردن نام وای فای روتر ایسوس RT-AC59U

جهت مخفی کردن یا Hidden نمودن نام وای فای یا SSID روتر ایسوس RT-AC59U مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱) ابتدا از طریق آی پی 192.168.50.1 به تنظیمات روتر وارد شوید.
- ۲) از منو گزینه Wireless و سپس General را انتخاب نمایید.
- ۳) گزینه Hide SSID را بیابید و آن را Yes نمایید.
- ۴) در پایان روی کلید Apply بزنید.

آموزش تغییر نام و گذرواژه وای فای روتر ایسوس RT-AC59U

برای تغییر نام و کلمه عبور وای فای Modem\Router بصورت زیر عمل کنید.

- ۱) ابتدا وارد صفحه تنظیمات روتر شوید.
- ۲) از منو گزینه Wireless و سپس General را انتخاب نمایید.
- ۳) مقدار SSID یا Network Name را به دلخواه در فرکانس 2.4GHz تغییر دهید.
- ۴) جهت تغییر رمز وای فای در قسمت Network Key، Password، Pre-Shared Key، Passphrase گذرواژه یا کلمه عبور وای فای را در فرکانس 2.4 گیگاهرتز تغییر دهید.
- ۵) در پایان روی Apply بزنید.

آموزش آپدیت فریمور (Firmware) روتر Asus RT-AC59U

جهت آپدیت فریم ویر روتر ایسوس ابتدا فایل آپدیت فریمور ایسوس RT-AC59U را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن Firmware کنید.

- ۱) ابتدا با وارد کردن IP: 192.168.50.1 به تنظیمات روتر بروید.
- ۲) از منوی Advanced Setting گزینه Administration و سپس گزینه Firmware Upgrade را بزنید.
- ۳) حال از قسمت New Firmware File روی Browse کلیک کنید و فایل فریم ویر را دانلود کرده را انتخاب کنید سپس روی Upgrade یا Update بزنید تا آپدیت شود.

سوالات و مشکلات متداول روتر ایسوس RT-AC59U

- ۱) چگونه روتر را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟
- ۲) چگونه IP Mac دستگاه را بیابیم؟
- ۳) آی پی استاتیک یا IP Static را در روتر چگونه اضافه کنیم؟
- ۴) چگونه از حافظه جانبی USB در روتر ASUS استفاده کنیم؟
- ۵) چگونه مشکل قرمز یا خاموش بودن چراغ اینترنت و ADSL را برطرف کنیم؟
- ۶) هنگام فراموش کردن رمز وای فای روتر چگونه آن را بیابیم؟
- ۷) چگونه از هک شدن Wi-Fi جلوگیری نماییم؟
- ۸) مشکل بروزرسانی نشدن Firewall (فایروال) روتر ایسوس را چگونه برطرف کنیم؟
- ۹) چگونه مشکل وارد نشدن به صفحه تنظیمات نصب و راه اندازی روتر را حل کنیم؟
- ۱۰) مشکل ریست نشدن روتر را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۱) مشکل هنگ کردن یا ثابت ماندن چراغ ها و یا چشمک زدن چراغ ها را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۲) چگونه می توان از تنظیمات روتر فایل پشتیبان تهیه کرد؟
- ۱۳) چگونه برای ارتباط با نرم افزار روتر با کامپیوتر شخصی آدرس IP تعریف کنیم؟

شبکه مدرن