

آموزش کانفیگ مودم تی پی لینک Archer VR400

برای نصب ، پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه مودم TP-Link Archer VR400 مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱) ابتدا از طریق آی پی یا IP 192.168.1.1 و یا سایت <http://tplinkmodem.net> به تنظیمات Modem وارد شوید.
- ۲) در صفحه باز شده نام کاربری (User Name) و کلمه عبور (Password) را admin وارد نمایید و Log in را بزنید.
- ۳) حال وارد Quick Setup شوید.
- ۴) سرویس دهنده اینترنت یا ISP را روی Other تنظیم کنید و در قسمت DSL Modulation Type نوع اینترنت را ADSL یا VDSL انتخاب نمایید.
- ۵) حال Connection Type را روی PPPOE و Username یا نام کاربری و Password یا کلمه عبور ارائه دهنده اینترنت را وارد نمایید.
- ۶) حال تنظیمات شبکه بی سیم را انجام دهید نام شبکه وای فای را برای دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz تعیین تنظیمات امنیتی یا Security را روی WPA/WPA2 Personal و رمز شبکه وایرلس را در قسمت Password وارد نمایید.
- ۷) در نهایت بر روی Save کلیک کنید تا مودم راه اندازی مجدد شود.

آموزش ریست مودم TP-Link Archer VR400

جهت Reset یا بازگشت به تنظیمات کارخانه Factory Reset یا ریست فکتوری مودم تی پی لینک در پشت مودم یک کلید وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت 8 ثانیه تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.

آموزش افزودن IP Mac به مودم تی پی لینک Archer VR400

برای افزودن آی پی مک IP Mac یا مک فیلتر Mac Filter در مودم تی پی لینک ARCHER VR400 بصورت زیر عمل کنید.

- ۱) ابتدا از طریق آی پی 192.168.1.1 وارد تنظیمات مودم شوید.
- ۲) حال از سربرگ Advanced گزینه Security را برگزینید.
- ۳) گزینه IP & MAC Binding را انتخاب و تیک IP & MAC Binding را فعال کنید.
- ۴) روی Add کلیک و آی پی مک دستگاه هایی که میخواهید اضافه کنید وارد نمایید.
- ۵) پس از اضافه کردن IP Mac در پایان روی Save بزنید.

آموزش مخفی کردن نام وای فای مودم تی پی لینک Archer VR400

جهت مخفی کردن یا Hidden نمودن نام وای فای یا SSID مودم تی پی لینک Archer VR400 مراحل زیر را انجام دهید.

- ۱) ابتدا از طریق آی پی 192.168.1.1 به تنظیمات مودم وارد شوید.
- ۲) حال در صفحه باز شده از منوی Wireless Settings را انتخاب کنید.
- ۳) در پنجره باز شده از قسمت Basic گزینه Wireless را انتخاب کنید.
- ۴) حال تیک گزینه Hide SSID را در هر دو فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز فعال کنید.
- ۵) در پایان روی کلید Save بزنید.

آموزش تغییر نام و گذرواژه وای فای مودم تی پی لینک Archer VR400

برای تغییر نام و کلمه عبور وای فای Modem\Router بصورت زیر عمل کنید.

- ۱) ابتدا وارد صفحه تنظیمات مودم شوید.
- ۲) از منو گزینه Wireless Settings را انتخاب کنید.
- ۳) از منوی سمت چپ گزینه Basic و سپس Wireless را انتخاب کنید.
- ۴) مقدار SSID یا Name را به دلخواه تغییر دهید.
- ۵) در قسمت Pre-shared Key ، Password و یا Passphrase گذرواژه یا کلمه عبور وای فای را تغییر دهید.
- ۶) در پایان روی Save بزنید.

آموزش آپدیت فریم ویر (Firmware) مودم TP-Link Archer VR400

جهت آپدیت فریم ویر مودم تی پی لینک ابتدا فایل آپدیت فریمور تی پی لینک ARCHER VR400 را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن Firmware کنید.

- ۱) ابتدا با وارد کردن IP: 192.168.1.1 به تنظیمات مودم بروید.
- ۲) از منوی بالا گزینه Advanced را انتخاب و گزینه System Tools و سپس Firmware Upgrade را بزنید.
- ۳) جهت بروزرسانی فریم ویر بصورت آنلاین گزینه Online Upgrade را انتخاب و Check for Upgrades را بزنید تا در صورت وجود فایل آپدیت آن را نصب نماید.
- ۴) چنانچه می خواهید بصورت دستی آن را آپدیت کنید گزینه Local Upgrade را انتخاب و روی Browse کلیک کنید و فایل فریم ویر را دانلود شده را انتخاب کنید سپس روی Update یا Upgrade بزنید تا آپدیت شود.

سوالات و مشکلات متداول مودم تی پی لینک Archer VR400

- ۱) چگونه مودم را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟
- ۲) چگونه IP Mac دستگاه را بیابیم؟
- ۳) آی پی استاتیک یا IP Static را در مودم چگونه اضافه کنیم؟
- ۴) چگونه از حافظه جانبی USB در مودم TP-Link استفاده کنیم؟
- ۵) چگونه مشکل قرمز یا خاموش بودن چراغ اینترنت و ADSL را برطرف کنیم؟
- ۶) هنگام فراموش کردن رمز وای فای مودم چگونه آن را بیابیم؟
- ۷) چگونه از هک شدن Wi-Fi جلوگیری نماییم؟
- ۸) مشکل بروزرسانی نشدن Firewall (فایروال) مودم تی پی لینک را چگونه برطرف کنیم؟
- ۹) چگونه مشکل وارد نشدن به صفحه تنظیمات مودم را حل کنیم؟
- ۱۰) مشکل ریست نشدن مودم را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۱) مشکل هنگ کردن یا ثابت ماندن چراغ ها و یا چشمک زدن چراغ ها را چگونه رفع کنیم؟
- ۱۲) چگونه می توان از تنظیمات مودم فایل پشتیبان تهیه کرد؟
- ۱۳) چگونه برای ارتباط با نرم افزار مودم با کامپیوتر شخصی آدرس IP تعریف کنیم؟
- ۱۴) تفاوت ADSL و VDSL چیست؟

شبکه مدرن